

## S T B の地上デジタル放送受信のチャンネル設定手順

1. S T B の電源を入れます。  
そして、リモコンのTVの入力切換えを押します
2. 「ナビ」ボタンを押す。



7. 決定ボタンを押す。




自動チャンネル設定を開始します。


3. で「設定」を選び、決定ボタンを押す。 設定が完了し、設置設定画面に戻ります。




4. 「緑」ボタンを押す。




5. で「自動チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。



6. で「再スキャン」を選ぶ。



### < S T B リモコン >



### 視聴方法

地上デジタルNHK総合: リモコンの地上デジタルボタンを押した後、チャンネル番号の「1」を押す  
地上デジタルNHK教育: リモコンの地上デジタルボタンを押した後、チャンネル番号の「2」を押す

民放(RBC・OTV・QAB)の地上デジタル放送の際も同様の操作が必要になります。